

DREMEL Dispozitiv de ascutire a lanturilor de ferastrau (1453)



Cod produs:

26151453JB

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Despre produs

Ascute-ti rapid si usor ferastraul cu lant tocit

Bucura-te de posibilitatea de a ascuti lanturi si ferastraie cu lant multiple, de diferite dimensiuni, cu unealta multifunctionala Dremel si atasamentul de ascutire a lanturilor de ferastrau.

Ascutirea lamelor se realizeaza rapid, iar ferastraul cu lant este ca nou.

Sporeste durata de viata a ferastraului tau cu lant datorita posibilitatii de ascutire cu precizie si acuratete.

Fixare rapida prin introducerea unui accesoriu si înfiletarea limitatorului unghiular pe vârful uneltei multifunctionale Dremel.

Continut: 1 atasament limitator unghiular pentru ascutire, 1 instrument de masura pentru reglare, 1 cheie, 4 pietre polizoare de 4,0 mm (453), 4,5 mm (457), 4,8 mm (454) si 5,6 mm (455), 2 distantiere, 1 ghid/manual de pornire rapida.

Ce poti face cu el?

Reda viata cu usurinta unui ferastrau cu lant tocit si lent folosind unealta multifunctionala Dremel si atasamentul de ascutire a lanturilor de ferastrau.

Da o noua viata ferastraului tau cu lant dupa atasarea rapida a limitatorului unghiular la unealta multifunctionala Dremel si folosind 1 dintre cele 4 accesorii incluse de piatra de ascutire/polizare, care se potriveste ferastraului tau cu lant. Mult mai rapid si confortabil comparativ cu metodele traditionale.

Da o noua viata ferastraului tau cu lant dupa atasarea rapida a limitatorului unghiular la unealta multifunctionala Dremel si folosind 1 dintre cele 4 accesorii incluse de piatra de ascutire/polizare, care se potriveste ferastraului tau cu lant. Mult mai rapid si confortabil comparativ cu metodele traditionale.

Cum se utilizeaza?

Alege unul dintre cele 4 accesorii incluse de piatra polizoare în functie de spatiul dintre lamele de taiere ale ferastraului tau cu lant. Manualul inclus ofera un ghid cu privire la ce accesoriu trebuie utilizat.

Introdu accesoriul în unealta multifunctionala Dremel, strânge-l si monteaza atasamentul. Obtine rezultate optime ascutind la un unghi de 30° si efectueaza polizari multiple, lente pe fiecare lama pâna când acestea sunt ascutite.

Introdu accesoriul în unealta multifunctionala Dremel, strânge-l si monteaza atasamentul. Obtine rezultate optime ascutind la un unghi de 30° si efectueaza polizari multiple, lente pe fiecare lama pâna când acestea sunt ascutite.