

MAKITA BTC04 Tester acumulatori 18V LXT si 40V XGT (pentru XGT necesar adaptor BTC05)



Cod produs:

198038-8

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Despre produs

Folosind testerul de baterie, starea unei baterii LXT poate fi citita în 5 secunde. În acest fel puteti vedea daca bateria este în stare perfecta sau daca nu. Exista daune datorate descarcarii profunde? Sau din cauza supraîncarcarii? Este usor de depistat.

Alimentare prin 4 baterii AA (LR6) sau adaptor USB ADP05 în combinatie cu bateria Makita LXT.

Urmatoarele baterii Li-ion LXT pot fi testate: BL1415, BL1415N, BL1415NA, BL1430, BL1430A, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460A, BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850.

Accesorii optionale



MAKITA BTC05 Adaptor XGT pentru BTC04

350 lei